

NÁVOD NA POSTAVENÍ A SBALENÍ SLUNEČNÍKU

- 1. Vyjměte slunečnick z ochranného obalu z obalu a umístěte jej do smontovaného stojanu. Ubezpečte se, že jsou všechny spojovací prvky stojanu řádně dotažené. Stojan umístěte na místo, kde chcete aby slunečnick stál.**
- 2. Podle objednaného systému otvírání proveďte otevření slunečnicku a řádně ho vypněte. Nenechávejte slunečnick nevypnutý a kontrolujte pravidelně jeho vypnutí.**
- 3. Zkontrolujte, zda všechna ramena slunečnicku jsou zasunuta do kapes v rozích a všechny suché zipy jsou zapnuté na ramenech konstrukce. V případě, uvolnění ihned je zapněte. Nenechávejte potah slunečnicku volně plndat na konstrukci .**

Sbalení slunečnicku provedete opačným postupem. Ujistěte se, že je potah slunečnicku dokonale suchý! Navlékněte na slunečnick ochranný obal.

Návod na údržbu slunečnicku

- 1. Potah slunečnicku se čistí vlažnou vodou (do 40°C) s šetrným čistícím prostředkem na bázi mýdla. Nepoužívejte prostředky s bělicími a avivážními účinky! Molitanovou houbou nebo jemným hadrem setřete nečistoty na rozevřeném slunečnicku a čistou vodou například zahradní hadicí plochy stanu opláchněte. Potah nechte dobře uschnout.**
- 2. Před uložením na delší dobu je nutné potah slunečnicku vyčistit a řádně vysušit. Po dobu sušení nesmí být potah vystaven sálavému teplu (hlavně se nesmí sušit nad otevřeným ohněm nebo v blízkosti tepelných zdrojů). Pokud není možno vysušení provést ihned, je nutné tak učinit při nejbližší možné příležitosti. Pozor: Zůstane-li vlhký slunecník déle sbalený, může dojít k jeho znehodnocení!**
- 3. Slunečnick skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60% a teplotě v rozmezí od +5°C do +40°C.**
- 4. Konstrukci slunečnicku udržujte v čistotě jemným otřením hadříkem s čistícím prostředkem na bázi mýdla nebo saponátu. Kluzné plochy je možné opatrně natřít olejem v případě, že dochází k zadrhnutí při otvírání slunečnicku. Kontrolujte pravidelně, zda jsou všechny klouby a vzpěry a další prvky stanu neporušené, pokud jsou naprasklé, ohnuté ihned je vyměňte.**

Dbejte na dobré ukotvení slunečnicku všemi příslušnými prvky k tomu určenými a nepoužívejte slunečnick při rychlosti větru nad 10m/sec. Při bouřlivém počasí nebo silném větru nad 10m/sec je nutno slunečnick sbalit, aby nedošlo k jeho poškození.