

## **NÁVOD NA POSTAVENÍ A SBALENÍ NŮŽKOVÉHO STANU**

- 1. Vyměte stan z obalu a umístěte jej do středu plochy, kde chcete, aby stan stál. Váš partner bude muset jít do protějšího rohu a nyní opatrně roztáhněte konstrukci stanu.**
- 2. Umístěte střechu na propojení konstrukce.**
- 3. Velice pomalu stan roztahujte.**
- 4. Ujistěte se prosím, že jsou nohy rovně. Ujistěte se, že v konstrukci nemáme ruce nebo prsty.**
- 5. Když je látka plně roztažena, vysuňte nohy a zkontrolujte, že všude zapadly.**
- 6. Utáhněte střechu a připevněte ji k rámu suchými zipy. Stejně upevněte bočnice. Půlbočnice připevněte na rozpornou tyč upevněnou na nohách stanu**

**Sbalení stanu provedete opačným postupem. Ujistěte se, že je stan dokonale suchý! Uvolněte suché zipy na střeše, aby se střecha uvolnila. Stisknutím pantů se nohy zasunou do sebe. Vše složte do transportní tašky a uložte na suché místo.**

### **Návod na údržbu nůžkového stanu**

- 1. Potah stanu se čistí vlažnou vodou (do 40°C) s šetrným čistícím prostředkem na bázi mýdla.**

**Nepoužívejte prostředky s bělicími a avivážními účinky! Molitanovou houbou nebo jemným hadrem setřete nečistoty na postaveném stanu a čistou vodou například zahradní hadicí plochy stanu opláchněte.**

- 2. Před uložením na delší dobu je nutné stan vyčistit a řádně vysušit. Po dobu sušení nesmí být stan vystaven sálavému teplu (hlavně se nesmí sušit nad otevřeným ohněm nebo v blízkosti tepelných zdrojů). Pokud není možno vysušení provést ihned, je nutné tak učinit při nejbližší možné příležitosti. Pozor: Zůstane-li vlhký stan déle sbalený, může dojít k jeho znehodnocení!**

- 3. Stan skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60% a teplotě v rozmezí od +5°C do +40°C.**

- 4. Konstrukci stanu udržujte v čistotě jemným otřením hadříkem s čistícím prostředkem na bázi mýdla nebo saponátu. Kluzné plochy je možné opatrně natřít olejem v případě, že dochází k zadrhnutí při otvírání stanu. Kontrolujte pravidelně, zda jsou všechny klouby a vzpěry a další prvky stanu neporušené, pokud jsou naprasklé, ohnuté ihned je vyměňte.**

**Dbejte na dobré ukotvení stanu všemi příslušnými prvky k tomu určenými a nepoužívejte stan při rychlosti větru nad 10m/sec. Při bouřlivém počasí nebo silném větru nad 10m/sec je nutno stan sbalit, aby nedošlo k jeho poškození.**